

Procédure de mise à jour des fonctions Plug & Music

Connaître la version de Plug & Music installée :

- Dans le véhicule, allumer la radio, en source FM
- Aller dans le menu « réglages » de la radio (dernier bouton en bas à droite de la façade)
- Sélectionner le menu « Réglages audio »
- Sélectionner « version de la connexion USB »
- Sélectionner « Afficher la version du logiciel »
- l'écran affiche un message du type :
 - s2.30m2.30** → vous disposez de la dernière version
 - autre** → mise à jour du logiciel conseillée




Matériel nécessaire pour faire la mise à jour : 1 clé USB

Charger la dernière version sur l'ordinateur :

- Se connecter sur Internet et aller sur le site <http://www.renault-multimedia.com/>
- Sélectionner le pays
- Sélectionner Plug & Music,
- Cliquer sur le lien « télécharger le fichier de mise à jour »
- Enregistrer ce fichier sur la clé USB à la racine (c'est-à-dire pas dans un répertoire, cf. exemple ci-dessous)
- Retirer la clé USB de l'ordinateur





- Dans le véhicule :

- Allumer le système radio (en source FM)
- Brancher la clé USB sur le Plug & Music



- La radio change de source
- Aller dans le menu « settings / Réglages audio / Version de la connexion USB (ou CBox) / Mettre à jour le logiciel »



- Attendre environ 1 min. le temps du téléchargement (la musique se coupe), sans toucher à la radio, ni mettre ou couper le contact
- Une fois la mise à jour terminée, revenir dans la source USB, la musique doit reprendre